

Serie AccuDose™ Select

Los dosificadores Serie AccuDose™ Select son la forma más económica de dosificar una gran variedad de soluciones diluidas en forma automática en botellas rociadoras, balde u otros contenedores/recipientes con solo presionar un botón. La dilución es controlada mediante la extracción de los productos químicos por medio de espumas o boquillas de medición de diferentes tamaños e inyectando esta medida al flujo de agua.

El costo más bajo por producto dosificado

Los dosificadores Accudose™ Select son fabricados con materiales durables y con válvulas de agua realizadas con tecnología de punta a fin de lograr costos bajos, rendimiento consistente y servicio confiable en una gran variedad de condiciones ambientales según los clientes. Como los sistemas de dosificadores Accudose™ Select utilizan menos componentes para permitir la dosificación de muchos productos, consecuentemente dichos sistemas ofrecen un costo muy bajo por producto dosificado. El tamaño pequeño del sistema hace que el mismo se adapte bien hasta en un gabinete de recepción. Los usuarios también apreciarán la facilidad de operación así como los bajos requerimientos de mantenimiento de la línea Accudose™.

Los usuarios simplemente giran una perilla para seleccionar el producto o la dilución deseada, luego presionan el botón para dosificar la solución lista para usar. Y como cada botón estándar se puede bloquear en el lugar de trabajo, ¡la personalización de los sistemas estándar conforme a las necesidades individuales es más simple que nunca!

Los sistemas Select están disponibles en tres formatos:

- ▲ Los modelos 3871AG-2 y 3872AG-2 proporcionan hasta cuatro diluciones de un solo producto. Estos sistemas permiten productos multipropósito para ser utilizados en diferentes aplicaciones, sin tener que alterar el dosificador y sin requerir mediciones que hacen perder tiempo.
- ▲ Los modelos 3874AG-2 y 3875AG-2 pueden dosificar cuatro productos diferentes, cada uno de ellos en la proporción de dilución requerida. Alternativamente, dos productos se pueden mezclar proporcionalmente cada uno en dos diluciones diferentes. Este sistema es útil cuando las condiciones del suelo requieren que un producto se use en aplicaciones normales y extraordinarias, o cuando dos productos se utilizan para diferentes tareas en distintas concentraciones.
- ▲ El modelo 3876AG-2 ha sido diseñado para aplicaciones de mantenimiento de edificios y uso doméstico y mezcla proporcionalmente cuatro productos a un flujo bajo mediante un selector – excelente para llenar botellas rociadoras – más un producto independiente que se mezcla proporcionalmente a un flujo alto – perfecto para el cuidado de pisos.

Una parte clave de todo programa de administración de productos químicos

Los dosificadores AccuDose™ brindan los siguientes beneficios a todo programa de administración de productos químicos:

- ▲ Mejor rendimiento químico
 - Una dilución consistente y correcta asegura que los productos rindan según fueron diseñados
- ▲ Ahorro de mano de obra
 - Se reduce enormemente el tiempo de mano de obra necesario para preparar las soluciones.
 - Se elimina el tiempo adicional de mano de obra que se emplea en preparar soluciones demasiado débiles, así como la pérdida de tiempo para restaurar áreas dañadas por soluciones demasiado fuertes.
- ▲ Mejora de la seguridad laboral
 - Se reduce la exposición a productos irritantes a los ojos o a la piel ya que se eliminan las salpicaduras y los derrames que se producen al verter los productos químicos.
 - Se reduce el potencial de deformaciones en la columna vertebral de los operarios ya que se limita la cantidad de contenedores grandes de productos químicos que se deben manipular.
- ▲ Amigo del medio ambiente
 - La dilución exacta evita el exceso de descargas químicas al sistema de aguas residuales.
 - La concentración de productos químicos permite una enorme reducción de los volúmenes de envases/envoltorios, reduciendo al mínimo la cantidad de basura sólida que se debe eliminar.



Superior: Modelo 3876AG-2

Inferior: Modelo representante de todos los dosificadores de Serie Select

Los sistemas AccuDose Select están disponibles con tres tipos de eductores *

- ▲ Educutores E-Gap de Hydro, que proporcionan protección contra el reflujo mediante la utilización de una manga elastomérica. (Aprobación ASSE 1055B)
- ▲ Educutores de espacio de aire (entrehierro) HydroGap II™, que utilizan un espacio de aire de una pulgada entre la fuente de agua y la entrada de producto químico a fin de proporcionar protección contra el reflujo. (Aprobación ASSE 1055B)
- ▲ Educutores estándar provistos de válvula de manguera con conexión de manguera

Dosificadores de Un Producto

Modelo	Educutores		Diluciones 1 GPM		Diluciones 3.5 GPM	
	de 1 GPM	de 3.5 GPM	Máx.*	Mín.	Máx.*	Mín.
3871AG-2	0	1	----	----	350:1	3.5:1
3872AG-2	1	0	128:1	3:1	----	----

Dosificadores de Cuatro Productos

Modelo	Educutores		Diluciones 1 GPM		Diluciones 3.5 GPM	
	de 1 GPM	de 3.5 GPM	Máx.*	Mín.	Máx.*	Mín.
3874AG-2	0	1	----	----	350:1	3.5:1
3875AG-2	1	0	128:1	3:1	----	----

Dosificadores de Cinco Productos

Modelo	Educutores		Diluciones 1 GPM		Diluciones 3.5 GPM	
	de 1 GPM	de 3.5 GPM	Máx.*	Mín.	Máx.*	Mín.
3876AG-2	1	1	128:1	3:1	350:1	3.5:1

* Respecto de las diluciones más débiles posibles, sírvase consultar al Servicio al Cliente

Opciones y Accesorios

Modelo	Descripción
103	Bandeja colectora de goteo, recibe los derrames, sostiene los envases durante el llenado o cuando están fuera de uso
115	Canastilla de administración de productos químicos; sustenta el dosificador, incluye la bandeja colectora de goteo. Se puede montar sobre una pared, una mesa o un carro.
116	Estante soporte de concentrados para almacenamiento adicional sobre pared.
117	Canastilla para administración de un solo producto, con cerradura.
119	Cerradura opcional para canastilla / bandeja de administración de 115 productos químicos
144	Válvula de salida de agua corriente; brinda acceso a la fuente de agua del dosificador
138	Manguera de entrada de agua, ½" x 6', color negro
185	Manguera de entrada de agua, ½" x 8', color negro
186	Manguera de entrada de agua, ½" x 10', color negro



Modelo 3876AG-2