

Serie HydroFlo™

El mezclador de precisión HydroFlo™ de grifo metálico utiliza el chorro de agua de un grifo para entregar solución de limpieza diluida para lavado manual de vajillas con solo presionar un botón.

Asegura un Rendimiento Adecuado de los Productos Químicos

El mezclador de precisión HydroFlo™ elimina la necesidad de mezclar en forma manual los productos químicos concentrados. Los detergentes adecuadamente mezclados brindan un rendimiento óptimo durante la limpieza, tal como lo especifica el fabricante de los mismos. Mezclados en una proporción demasiado fuerte, dichos detergentes pueden dejar una capa (sobre la superficie lavada) o causar irritación a la piel. Si la mezcla es demasiado débil, no se produce una limpieza adecuada, y se requiere un nuevo lavado o trabajo (manual) adicional. Como no se requiere verter (el producto) en forma manual, virtualmente se elimina el riesgo de la exposición de los trabajadores a productos químicos concentrados, mejorando así la seguridad de los operarios. También es posible controlar los costos de los productos químicos propiamente dichos – ¡ya no habrá más sorpresas presupuestarias debido al uso excesivo de detergente!

Tamaño Pequeño, Rendimiento Grande

El dosificador HydroFlo ha sido diseñado para cumplir con las exigentes demandas de la industria de la alimentación.

- ▲ Cuerpo de bronce niquelado que soporta todo uso abusivo por contacto con pesadas ollas y sartenes
- ▲ Eductor moldeado que evita los problemas originados por los eductores metálicos de modelos similares
 - Evita el ataque químico que se encuentra en los eductores metálicos comunes
 - Evita que se produzcan depósitos de aguas duras captadas por los eductores metálicos
 - Permite una consistencia de ejecución (rendimiento) que no se encuentra en los eductores metálicos maquinados
- ▲ No hay necesidad de mantener presionado el botón mientras la unidad está en funcionamiento. Simplemente presione el botón y la solución diluida se irá dosificando a medida que el flujo de agua la vaya distribuyendo. Una vez que se cierre el agua, el botón salta automáticamente, y nuevamente se tiene acceso al flujo de agua limpia

Modelo	Descripción	Margen de dilución	
		Máx.*	Mín.
630	Mezclador de precisión de grifo metálico, roscas hembras de aireación	512:1	9:1

Accessories

Modelo	Descripción
171	Manguera hembra de jardín al adaptador de la rosca de aireación
172	Aereador hembra al adaptador de la rosca macho de la manguera de jardín
173	Deslizador universal a la manguera macho de jardín y al adaptador de rosca aereadora

