

Serie WorldChem

El sistema limpiador y saneador WorldChem dosifica y diluye en forma automática productos de limpieza concentrados en forma de espuma o pulverizado fino. Modelos disponibles para dosificar uno y dos productos ambos con un enjuague completo.

El sistema de saneamiento más sencillo y efectivo en el mercado

No encontrará un sistema más sencillo y fácil de usar que el WorldChem. Active el flujo de agua, seleccione su función (espuma, enjuague, saneamiento) y listo. Así de fácil.

Algunas de las características únicas al WorldChem incluyen:

- ▲ El concepto "Diseño Total del Sistema" le brinda superiores resultados al más bajo costo.
- ▲ La válvula selectora, patentada, elimina la necesidad de varias válvulas de globo, baja el costo y simplifica la operación.
- ▲ El diseño especial de los eductores requieren de menos agua para su operación, dando mejores resultados contra retro presiones causadas por mangueras largas de descarga y pistolas roceadoras.
- ▲ Función de enjuague de 4.5 gpm (18 lpm) le da un flujo completo para un enjuague rápido y eficaz.
- ▲ Fabricado con componentes moldados que resisten ataque de producto químico y depositos de sarro.
- ▲ El colgador de manguera está integrado eliminando la necesidad de un colgador separado y costoso.
- ▲ Iconos fácil de entender toman el lugar de palabras permitiendo el uso apropiado por todos los trabajadores independiente del idioma hablado.
- ▲ El sistema funciona con efectividad con agua hasta 160° F (70° C)
- ▲ La pistola opcional Multi-Función le da diferentes formas de roceo y espuma bajando el costo y aumentando la flexibilidad.



Model 959

Aparte de simplificar el proceso de limpieza, el sistema WorldChem también aumenta su efectividad. Al diluir cada producto apropiadamente, el WorldChem permite que el producto químico funcione a su más alta efectividad. También se elimina el costo adicional de mano de obra causado por compensar el mal funcionamiento de los productos mal diluidos. El WorldChem verdaderamente es una herramienta indispensable en cualquier programa HACCP.

Funcionamiento confiable en una amplia variedad de aplicaciones

La falla de un equipo puede causar grandes problemas en operaciones de limpieza críticas y una solicitud de servicio fácilmente puede doblar o triplicar el costo del equipo. El WorldChem está diseñado para una larga vida de servicio aún en aplicaciones como:

- ▲ carnicerías de supermercados
- ▲ panaderías
- ▲ tiendas de mariscos
- ▲ tiendas de alimentos precocinados
- ▲ carnicerías
- ▲ cualquier area de preparación de alimentos incluyendo cocinas industriales
- ▲ instalaciones deportivas (vestuarios, gimnasios)
- ▲ cualquier area que requiera limpieza y/o saneamiento



Especificaciones del WorldChem



| Modelo | Cantidad de Productos | Caudal de Flujo | Flujo de Enjuague | Margen de dilución Máx.* | Mín. |
|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------|
| 958 | 1 | 2.5 gpm (10 lpm) | 4.5 gpm (18 lpm) | 512:1 | 10:1 |
| 959 | 2 | 2.5 gpm (10 lpm) | 4.5 gpm (18 lpm) | 512:1 | 10:1 |

* Respecto de las soluciones lo más débiles posibles remitase al Servicio al Cliente.

Opciones y Accesorios

Modelo Descripción

Kit de accesorios preparado en fábrica (todo lo que se necesita para operar una unidad HydroChem):

- 127 Incluye: (1) manguera de entrada de agua de 1/2" x 6' (#138 más abajo), (1) manguera de descarga de 1/2" x 25' (#131 más abajo), (1) pistola rociadora (#141 más abajo) y (1) conmutador de espuma (#124 más abajo)
- 145 Incluye: (1) manguera de entrada de agua de 3/4" x 6' (#139 más abajo), (1) manguera de descarga de 3/4" x 50' (#134 más abajo), (1) pistola rociadora (#141 más abajo), y (1) conmutador de espuma (#124 más abajo)
- 148 Incluye: (1) manguera de entrada de agua de 1/2" x 6' (#138 más abajo), (1) manguera de descarga 1/2" x 25" (#131 más abajo), (1) pistola multi-funcional (#960 más abajo)
- 149 Incluye: (1) manguera de entrada de agua de 3/4" x 6" (#139 más abajo), (1) manguera de descarga 3/4" x 50" (#134 más abajo), (1) pistola multi-funcional (#960 más abajo)

Accesorios de extremo de manguera:

- 120 conmutador de espuma, conexión de manguera externa (jardín)
- 121 Pistola rociadora con corte de válvula de bola, conexión de manguera externa (jardín)
- 122 Pistola rociadora con conexión rápida macho
- 123 Montaje de válvula de bola y conexión rápida hembra (se utiliza con 122 y 124, para proporcionar control de la función de abrir / cerrar en el extremo de la manguera)
- 124 Conmutador de espuma, conexión rápida macho
- 141 Pistola rociadora con conexión rápida hembra
- 960 Pistola Multi-Funcional con 4 diferentes roceos (2 de espuma y 2 de enjuague)

Mangueras:

- 131 Manguera de descarga, color negro, de 1/2" x 25'
- 132 Manguera de descarga, color blanco, de 1/2" x 25'
- 133 Manguera de descarga, color rojo, de 1/2" x 25'
- 134 Manguera de descarga, color rojo, de 3/4" x 50'
- 138 Manguera de entrada de agua, color negro, de 1/2" x 6'
- 139 Manguera de entrada de agua, color rojo, de 3/4" x 6'

Atajador de contraflujo

Se dispone de accesorios atajadores de contraflujo conforme a los requerimientos de diversas normas reglamentarias. Contáctese con Hydro Systems para consultar acerca del servicio que mejor cubre sus necesidades.



120 conmutador de espuma y 121 pistola rociadora



122 Pistola rociadora, 123 montaje de válvula de bola Y 124 conmutador de espuma



141 pistola rociadora



960 Pistola multi-funcional